

1. Bringen Sie die Flaps so am Frontspoiler an, dass die Befestigungslöcher in den Flaps mit den Gewinden am Frontspoiler übereinstimmen.
2. Ziehen Sie die Schrauben an den Befestigungspunkten leicht an.
3. Stellen Sie die Flaps in dem vorgegebenen Rahmen ein.
4. Ziehen Sie die Schrauben fest an.
5. Wiederholen Sie dies für den Rest der Flaps.

