

Assembly Instruction

Front Splitter for the Volkswagen Golf Mk8 / Mk8 Facelift Standard / GTI / GTE / GTD / R-Line / R



Install the front splitter according to the general front splitter installation instructions. Prepare the reinforcing bolts, washers, nuts, and necessary tools.



Measure the distance from the rear edge of the splitter to the bumper crossmember. At the marked point, in the splitter's raised section, drill a hole through the splitter, bumper, and bumper crossmember. Then, place a washer on the reinforcing bolt and insert the reinforcing bolt and washer into the hole, bolt head down. Place the washer and nut on the end of the bolt thread. Tighten the whole thing gently so as not to damage the crossmember bumper. Repeat these steps for all four splitter raised sections. Done.

(DE) Deutsch

**Montageanleitung für den Frontsplitter des Volkswagen
Golf Mk8 / Mk8 Facelift Standard / GTI / GTE / GTD / R-Line
/ R**

Montieren Sie den Frontsplitter gemäß der allgemeinen Montageanleitung. Halten Sie die Verstärkungsschrauben, Unterlegscheiben, Muttern und das benötigte Werkzeug bereit.

Messen Sie den Abstand von der Hinterkante des Splitters bis zum Querträger der Stoßstange. Bohren Sie an der markierten Stelle im erhöhten Bereich des Splitters ein Loch durch Splitter, Stoßstange und Querträger. Legen Sie dann eine Unterlegscheibe auf die Verstärkungsschraube und führen Sie diese mit dem Schraubenkopf nach unten in das Loch ein. Setzen Sie die Unterlegscheibe und die Mutter auf das Gewindeende der Schraube. Ziehen Sie die Schraube vorsichtig fest, um den Querträger der Stoßstange nicht zu beschädigen. Wiederholen Sie diese Schritte für alle vier erhöhten Bereiche des Splitters. Fertig.

(FR) Français

**Instructions de montage du splitter avant pour Volkswagen
Golf Mk8 / Mk8 Facelift Standard / GTI / GTE / GTD / R-Line
/ R**

Installez le splitter avant en suivant les instructions générales.
Préparez les boulons de renfort, les rondelles, les écrous et
l'outillage nécessaire.

Mesurez la distance entre le bord arrière du splitter et la traverse du
pare-chocs. À l'endroit marqué, dans la partie surélevée du splitter,
percez un trou traversant le splitter, le pare-chocs et la traverse.
Placez ensuite une rondelle sur le boulon de renfort et insérez
l'ensemble boulon-rondelle dans le trou, tête du boulon vers le bas.
Placez la rondelle et l'écrou sur l'extrémité du filetage du boulon.
Serrez le tout délicatement pour ne pas endommager la traverse du
pare-chocs. Répétez ces étapes pour les quatre parties surélevées
du splitter. C'est terminé.

(ES) Español

**Instrucciones de montaje del alerón delantero para
Volkswagen Golf Mk8 / Mk8 Facelift Standard / GTI / GTE /
GTD / R-Line / R**

Instale el alerón delantero siguiendo las instrucciones generales de instalación. Prepare los tornillos de refuerzo, las arandelas, las tuercas y las herramientas necesarias.

Mide la distancia desde el borde posterior del divisor hasta el travesaño del parachoques. En el punto marcado, en la sección elevada del divisor, taladra un agujero que atraviese el divisor, el parachoques y el travesaño. Luego, coloca una arandela en el perno de refuerzo e insértalo con la cabeza hacia abajo. Coloca la arandela y la tuerca en el extremo de la rosca del perno. Aprieta todo suavemente para no dañar el travesaño del parachoques. Repite estos pasos para las cuatro secciones elevadas del divisor. Listo.

(IT) Italiano

**Istruzioni di montaggio dello splitter anteriore per
Volkswagen Golf Mk8 / Mk8 Facelift Standard / GTI / GTE /
GTD / R-Line / R**

Installare lo splitter anteriore seguendo le istruzioni generali di installazione. Preparare i bulloni di rinforzo, le rondelle, i dadi e gli attrezzi necessari.

Misura la distanza dal bordo posteriore dello splitter alla traversa del paraurti. Nel punto segnato, nella parte rialzata dello splitter, pratica un foro attraverso lo splitter, il paraurti e la traversa del paraurti. Quindi, posiziona una rondella sul bullone di rinforzo e inserisci il bullone e la rondella nel foro, con la testa del bullone rivolta verso il basso. Posiziona la rondella e il dado sull'estremità della filettatura del bullone. Stringi il tutto delicatamente per non danneggiare la traversa del paraurti. Ripeti questi passaggi per tutte e quattro le parti rialzate dello splitter. Fatto.