

Assembly Instruction

Rear Valance for Skoda Octavia Mk3 VRS



1. Remove the exhaust dummy.
 2. Put the included tube on the end of the exhaust and stabilize it with the M6 x 20mm screw.
 3. Install the exhaust dummy.
-

1. Check the fitment of the part with the bumper.
2. Using included degreasing cloth clean the surface as shown in picture 3.
3. remove the foil from double sided tape
4. Place the part into the bumper applying pressure, so the tape stick properly.
5. Drill holes as shown in pictures 5, 8 and 10.
6. Use included hardware to secure the part to the bumper.
7. Picture 12 shows the location of the screws.





(PL) Polski

Instrukcja montażu Dokładki Tylnej do Skody Octavii Mk3 RS

1. Zdemontuj ramkę z atrapą końcówki wydechu.
2. Włóż dedykowaną przedłużkę na końcówkę rury wydechowej i ustabilizuj ją za pomocą śruby m6 x 20 mm.
3. Zamontuj z powrotem ramkę atrapy wydechu.

1. Sprawdź dopasowanie dokładki tylnej do zderzaka.
 2. Za pomocą ściereczki odtłuszczającej oczyść powierzchnię zderzaka jak pokazano na zdjęciu 3.
 3. Zdejmij folię zabezpieczającą z taśmy dwustronnej na dokładce tylnej.
 4. Przyłóż dokładkę tylną do zderzaka i dociśnij tak, by taśma przykleiła się do zderzaka.
 5. Wywierć otwór tak, jak pokazano na zdjęciach 5, 8 i 10.
 6. Użyj dołączonych do zestawu montażowego śrub by zamocować dokładkę tylną do zderzaka.
- Zdjęcie 12 ukazuje miejsce umieszczenia śrub.

(FR) Français

Instructions de montage du séparateur arrière pour Skoda Octavia Mk3 RS

1. Retirez le cadre avec le faux embout d'échappement.
2. Insérez l'extension dédiée sur l'extrémité du tuyau d'échappement et stabilisez-la avec une vis m6 x 20 mm.
3. Réinstallez le cadre de la grille d'échappement.

1. Vérifiez l'ajustement du spoiler arrière au pare-chocs.
 2. Utilisez un chiffon dégraissant pour nettoyer la surface du pare-chocs comme indiqué sur la photo 3.
 3. Retirez le film protecteur du ruban adhésif double face situé sur l'insert arrière.
 4. Placez le spoiler arrière sur le pare-chocs et appuyez pour que le ruban adhésif adhère au pare-chocs.
 5. Percez le trou comme indiqué sur les photos 5, 8 et 10.
 6. Utilisez les vis incluses dans le kit de montage pour fixer le spoiler arrière au pare-chocs.
- La photo 12 montre où se trouvent les vis.

(ES) Español

Instrucciones de montaje del divisor trasero para Skoda Octavia Mk3 RS

1. Retire el marco con la punta de escape falsa.
2. Inserte la extensión dedicada en el extremo del tubo de escape y estabilícela con un tornillo m6 x 20 mm.
3. Vuelva a instalar el marco de la rejilla de escape.

1. Verifique el ajuste del alerón trasero al parachoques.
 2. Utilice un paño desengrasante para limpiar la superficie del parachoques como se muestra en la foto 3.
 3. Retire la película protectora de la cinta de doble cara en el inserto trasero.
 4. Coloque el alerón trasero sobre el parachoques y presione hacia abajo para que la cinta se adhiera al parachoques.
 5. Perforar el orificio como se muestra en las fotos 5, 8 y 10.
 6. Utilice los tornillos incluidos en el kit de montaje para fijar el alerón trasero al parachoques.
- La foto 12 muestra dónde se encuentran los tornillos.

(DE) Deutsch

Montageanleitung für den Hecksplitter für Skoda Octavia Mk3 RS

1. Entfernen Sie den Rahmen mit der falschen Auspuffspitze.
 2. Stecken Sie die entsprechende Verlängerung auf das Auspuffrohr und stabilisieren Sie diese mit einer M6 x 20 mm Schraube.
 3. Bauen Sie den Abluftgitterrahmen wieder ein.
-
1. Überprüfen Sie den Sitz des Heckspoilers an der Stoßstange.
 2. Reinigen Sie die Stoßfängeroberfläche mit einem fettlösenden Tuch, wie in Foto 3 gezeigt.
 3. Entfernen Sie die Schutzfolie vom doppelseitigen Klebeband auf dem hinteren Einsatz.
 4. Den Heckspoiler auf die Stoßstange aufsetzen und andrücken, sodass das Klebeband an der Stoßstange haftet.
 5. Bohren Sie das Loch wie in den Fotos 5, 8 und 10 gezeigt.
 6. Befestigen Sie den Heckspoiler mit den im Montagesatz enthaltenen Schrauben an der Stoßstange.
- Auf Foto 12 ist zu sehen, wo sich die Schrauben befinden.

(IT) Italiano

Istruzioni di montaggio dello splitter posteriore per Skoda Octavia Mk3 RS

1. Rimuovere il telaio con il terminale di scarico finto.
2. Inserire la prolunga dedicata sull'estremità del tubo di scarico e stabilizzarla con una vite m6 x 20 mm.
3. Reinstallare il telaio della griglia di scarico.

1. Controllare la vestibilità dello spoiler posteriore sul paraurti.
 2. Utilizzare un panno sgrassante per pulire la superficie del paraurti come mostrato nella foto 3.
 3. Rimuovere la pellicola protettiva dal nastro biadesivo sull'inserto posteriore.
 4. Posizionare lo spoiler posteriore sul paraurti e premere verso il basso in modo che il nastro aderisca al paraurti.
 5. Praticare il foro come mostrato nelle foto 5, 8 e 10.
 6. Utilizzare le viti incluse nel kit di montaggio per fissare lo spoiler posteriore al paraurti.
- La foto 12 mostra dove si trovano le viti.