

# Assembly Instruction

## Rear Valance for Tesla Model 3

1. Prepare the car for assembly. The car must be clean and dry.
2. Prepare the valance and the necessary tools.
3. Unscrew the screws from the side part of the bumper and from the rear part of the original spacer.
4. Apply and check the fit of the valance.
5. Mark the valance outline on the bumper and on the back of the original spacer with tape.





6. Thoroughly clean the gluing surface on the bumper.  
**Important!** If there is a PPF foil or ceramic coating on the paint, cut out a piece of the foil or remove a piece of the ceramic coating so that the 3M tape is stuck directly to the car's paint.

7. Use an alcohol wipe to degrease the surface where the 3M tape will be located.

8. Remove the protective film from the inside pieces of tape on the valance and peel off small pieces of protective film from the tape on the front and back of the valance. Important: do not tear off the protective foil from the tape on the side pieces of the tape on the valance.

9. Apply the valance as marked. Stick the front and back parts of the valance by removing the protective foil from the tape and pressing.

10. Remove the protective film from the valance.





11



12

11. Drill the side valance pieces according to the location of the original holes in the bumper.

12. Remove the protective foil from the tape and glue the side valance elements so that the holes in the valance and the original holes coincide.

13. Screw the side elements to the bumper through the drilled holes.

14. Drill additional holes in the front and back of the valance for the clips.

15. Insert the clips into the drilled holes and snap them into place.

16. Done.



13



14



14



15



16

**(PL) Polski**

## **Tesla Model 3 Instrukcja Montażu dokładki tylnej**

1. Przygotuj samochód do montażu. Samochód musi być suchy i czysty.
2. Przygotuj dokładkę tylną i niezbędne narzędzia.
3. Odkręć śruby z bocznych części zderzaka oraz z tylnej części oryginalnej dokładki.
4. Przyłóż i sprawdź dopasowanie dokładki tylnej.
5. Oznacz obrys dokładki tylnej na zderzaku oraz na oryginalnej dokładce za pomocą taśmy.
6. Oczyszczyć dokładnie powierzchnię klejenia na zderzaku. Ważne! Jeśli na lakierze znajduje się folia PPF lub powłoka ceramiczna należy wyciąć fragment folii lub usunąć fragment powłoki ceramicznej tak, by taśma 3M została naklejona bezpośrednio na lakier samochodu.
7. Użyj ściereczki z alkoholem do odtłuszczenia powierzchni, gdzie taśma 3M będzie umiejscowiona.
8. Zdejmij folię zabezpieczającą z taśmy 3M w wewnętrznej części dokładki tylnej oraz odklej niewielkie fragmenty folii zabezpieczającej z taśmy na przedzie i tyle dokładki. Ważne: nie odklejaj folii zabezpieczającej z taśmy na bocznych stronach dokładki tylnej.
9. Przyłóż dokładkę tylną zgodnie z zaznaczeniem. Przyklej dokładkę usuwając stopniowo folię zabezpieczającą z taśmy na froncie i tyle dokładki i dociskając ją.
10. Zdejmij folię zabezpieczającą z dokładki tylnej.
11. Wywierć otwory na bocznych stronach dokładki tylnej zgodnie z oryginalnymi otworami w zderzaku.
12. Zdejmij folię zabezpieczającą z taśmy na bocznych stronach dokładki tylnej i przyklej je tak, by otwory w dokładce pokrywały się z oryginalnymi otworami.
13. Przykręć boczne strony dokładki tylnej do zderzaka przez wywiercone otwory.
14. Wywierć dodatkowe otwory w przedniej i tylnej stronie dokładki tylnej na zabezpieczające klipsy.
15. W wywierconych otworach umieść klipsy i zaciśnij je w miejscu.
16. Gotowe.

## **(FR) Français**

### **Instructions d'installation de la lèvre arrière du modèle Tesla 3**

1. Préparez la voiture pour le montage. La voiture doit être sèche et propre.
2. Préparez le spoiler arrière et les outils nécessaires.
3. Retirez les vis des parties latérales du pare-chocs et de la partie arrière du spoiler d'origine.
4. Montez et vérifiez l'ajustement du spoiler arrière.
5. Marquez le contour du spoiler arrière sur le pare-chocs et sur le spoiler d'origine avec du ruban adhésif.
6. Nettoyez soigneusement la surface de collage du pare-chocs. Important! S'il y a un film PPF ou un revêtement céramique sur la peinture, découpez une section du film ou retirez une section du revêtement céramique afin que le ruban 3M soit collé directement sur la peinture de la voiture.
7. Utilisez une lingette imbibée d'alcool pour dégraisser la surface sur laquelle le ruban 3M sera placé.
8. Retirez le film protecteur du ruban adhésif 3M à l'intérieur du becquet arrière et décollez de petits morceaux du film protecteur du ruban adhésif à l'avant et à l'arrière du becquet. Important : ne retirez pas le film protecteur du ruban adhésif sur les côtés du becquet arrière.
9. Placez l'entretoise arrière comme indiqué. Fixez le module complémentaire en retirant progressivement la feuille de protection du ruban adhésif à l'avant et à l'arrière du module complémentaire et en appuyant dessus.
10. Retirez le film protecteur du spoiler arrière.
11. Percez des trous sur les côtés du spoiler arrière en fonction des trous d'origine du pare-chocs.
12. Retirez le film protecteur du ruban adhésif sur les côtés du spoiler arrière et collez-les de manière à ce que les trous du spoiler soient alignés avec les trous d'origine.
13. Vissez les côtés du spoiler arrière au pare-chocs à travers les trous percés.
14. Percez des trous supplémentaires à l'avant et à l'arrière du becquet arrière pour les clips de fixation.
15. Placez les clips dans les trous percés et fixez-les en place.
16. Terminé.

## **(ES) Español**

### **Instrucciones de instalación del borde trasero del Tesla Model 3**

1. Prepare el vehículo para el montaje. El coche debe estar seco y limpio.
2. Prepare el alerón trasero y las herramientas necesarias.
3. Retire los tornillos de las partes laterales del parachoques y de la parte trasera del alerón original.
4. Coloque y compruebe el ajuste del alerón trasero.
5. Marque el contorno del alerón trasero en el parachoques y en el alerón original con cinta.
6. Limpie completamente la superficie de unión del parachoques. ¡Importante! Si hay una película PPF o un revestimiento cerámico sobre la pintura, corte una sección de la película o retire una sección del revestimiento cerámico para que la cinta 3M quede pegada directamente a la pintura del automóvil.
7. Utilice una toallita con alcohol para desengrasar la superficie donde se colocará la cinta 3M.
8. Retire la película protectora de la cinta 3M en el interior del alerón trasero y despegue pequeños trozos de la película protectora de la cinta en la parte delantera y trasera del alerón. Importante: No retire la película protectora de la cinta de los laterales del alerón trasero.
9. Coloque el espaciador trasero como está marcado. Coloque el complemento quitando gradualmente la lámina protectora de la cinta en la parte delantera y trasera del complemento y presionándola hacia abajo.
10. Retire la película protectora del alerón trasero.
11. Perfore agujeros en los lados del alerón trasero según los agujeros originales en el parachoques.
12. Retire la película protectora de la cinta de los lados del alerón trasero y péguelos de manera que los agujeros del alerón queden alineados con los agujeros originales.
13. Atornille los lados del alerón trasero al parachoques a través de los orificios perforados.
14. Perfore agujeros adicionales en la parte delantera y trasera del alerón trasero para los clips de fijación.
15. Coloque los clips en los orificios perforados y fíjelos en su lugar.
16. Hecho.

## **(DE) Deutsch**

### **Tesla Model 3 – Montageanleitung für die Hecklippe**

1. Bereiten Sie das Auto für die Montage vor. Das Auto muss trocken und sauber sein.
2. Bereiten Sie den Heckspoiler und die erforderlichen Werkzeuge vor.
3. Die Schrauben an den Seitenteilen der Stoßstange und am Heckteil des Originalspoilers entfernen.
4. Heckspoiler montieren und Sitz prüfen.
5. Die Umrisse des Heckspoilers auf der Stoßstange und auf dem Originalspoiler mit Klebeband markieren.
6. Klebefläche an der Stoßstange gründlich reinigen. Wichtig! Wenn sich auf dem Lack eine PPF-Folie oder Keramikbeschichtung befindet, schneiden Sie einen Teil der Folie aus oder entfernen Sie einen Teil der Keramikbeschichtung, sodass das 3M-Klebeband direkt auf dem Autolack haftet.
7. Entfetten Sie die Oberfläche, auf der das 3M-Klebeband angebracht wird, mit einem Alkoholtupfer.
8. Entfernen Sie die Schutzfolie vom 3M-Klebeband auf der Innenseite des Heckspoilers und ziehen Sie kleine Stücke der Schutzfolie vom Klebeband auf der Vorder- und Rückseite des Spoilers ab. Wichtig: Die Schutzfolie vom Klebeband an den Seiten des Heckspoilers nicht entfernen.
9. Platzieren Sie das hintere Distanzstück wie markiert. Befestigen Sie das Add-On, indem Sie die Schutzfolie des Klebebandes auf der Vorder- und Rückseite des Add-Ons nach und nach abziehen und festdrücken.
10. Schutzfolie vom Heckspoiler abziehen.
11. Bohren Sie entsprechend den Originallöchern in der Stoßstange Löcher an den Seiten des Heckspoilers.
12. Die Schutzfolie vom Klebeband an den Seiten des Heckspoilers abziehen und so aufkleben, dass die Löcher im Spoiler mit den Originallöchern übereinstimmen.
13. Die Seitenteile des Heckspoilers durch die gebohrten Löcher an die Stoßstange schrauben.
14. Bohren Sie an der Vorder- und Rückseite des Heckspoilers zusätzliche Löcher für die Befestigungsclips.
15. Die Clips in die Bohrlöcher stecken und festklemmen.
16. Fertig.

## **(IT) Italiano**

### **Istruzioni per l'installazione del labbro posteriore della Tesla Model 3**

1. Preparare l'auto per il montaggio. L'auto deve essere asciutta e pulita.
2. Preparare lo spoiler posteriore e gli attrezzi necessari.
3. Rimuovere le viti dalle parti laterali del paraurti e dalla parte posteriore dello spoiler originale.
4. Montare e controllare la vestibilità dello spoiler posteriore.
5. Segnare con del nastro adesivo il contorno dello spoiler posteriore sul paraurti e sullo spoiler originale.
6. Pulire accuratamente la superficie di incollaggio del paraurti. Importante! Se la vernice è ricoperta da una pellicola PPF o da un rivestimento ceramico, ritagliare una sezione della pellicola o rimuovere una parte del rivestimento ceramico in modo che il nastro 3M aderisca direttamente alla vernice dell'auto.
7. Utilizzare una salvietta imbevuta di alcol per sgrassare la superficie su cui verrà applicato il nastro 3M.
8. Rimuovere la pellicola protettiva dal nastro 3M all'interno dello spoiler posteriore e staccare piccoli pezzi di pellicola protettiva dal nastro sulla parte anteriore e posteriore dello spoiler. Importante: non rimuovere la pellicola protettiva dal nastro adesivo sui lati dello spoiler posteriore.
9. Posizionare il distanziale posteriore come contrassegnato. Fissare il componente aggiuntivo rimuovendo gradualmente la pellicola protettiva dal nastro adesivo sulla parte anteriore e posteriore del componente aggiuntivo e premendo verso il basso.
10. Rimuovere la pellicola protettiva dallo spoiler posteriore.
11. Forare i fori sui lati dello spoiler posteriore in base ai fori originali presenti sul paraurti.
12. Rimuovere la pellicola protettiva dal nastro adesivo sui lati dello spoiler posteriore e incollarli in modo che i fori dello spoiler siano allineati con i fori originali.
13. Avvitare i lati dello spoiler posteriore al paraurti attraverso i fori praticati.
14. Praticare ulteriori fori nella parte anteriore e posteriore dello spoiler posteriore per le clip di fissaggio.
15. Inserire le clip nei fori praticati e fissarle in posizione.
16. Fatto.